


1 组网模式



2 配置向导

保持不变  
 登录密码，默认未开启  
 配置为600

Web端口: 80 (范围为: 80, 1025-65535, 默认: 80) WEB登录端口, 建议

Telnet密码: sdhah (密码由字母、数字、下划线和横线组成) 用于telnet

保存配置

跳转到首


192.168.1.1 上的网页显示:


保存成功!

确定


参数分别是 接口IP、掩码、网关地址、DNS地址、接口码、描述

启用DHCP服务 (对应物理接口为: GE1/0 - GE1/23)	配置内网接口信息
192.168.1.1	- 255.255.255.0
192.168.1.1	- 192.168.1.254











**Riite**

... ..







将日志



累  
本次开机运行

后面的

的





**Riite**

... ..



**Riite**

... ..



**Riite**

... ..







**Riite**

... ..



**Riite**

... ..



**Riite**

... ..



The screenshot displays a network management interface with a sidebar on the left containing menu items: 快速配置, +网络设置, +路由设置, +虚拟专网, +证书管理, +AAA, and +实名认证. The main content area is divided into sections:

- 注意事项:** A yellow warning box containing:
  - 1. 可升级系统固件 (\*.bin), 文件上传完成后, 必须重启设备才能生效。
  - 2. 可升级WFR包 (\*.wfr) ... 文件上传完成后, 按CTM+R刷新界面。
- 版本信息:** A grey header section with the following details:
  - 硬件版本: 1.00
  - 软件版本: RGOS 10.4(3b75) Release(208720) (备份bin包)
  - 升级固件: [button]
  - 升级WFR包: [button]
- 软件升级:** A section with a progress bar and a terminal window. The terminal shows:
  - 升级进度: [progress bar]
  - 设备名称: [field]
  - 系统时间: [field]
  - 提示信息: 升级文件为: rgos.bin
  - 开始升级: [button]
  - 文件升级: [button]



**Riite**

... ..



**Riite**

... ..



**Riite**

... ..

